

STACCO DELLA NUTRIZIONE PARENTERALE

- 1. Preparare il materiale occorrente:**
 - Guanti monouso NON sterili
 - Siringa pre-riempita con soluzione fisiologica 0.9%
 - Telino sterile (solo se paziente non collaborante o caregiver non esperto)
- 2. Mettere il paziente in una posizione confortevole** (seduto o sdraiato)
- 3. Spegner la pompa** premendo il tasto OFF
- 4. Chiudere il morsetto** del deflussore
- 5. Effettuare il lavaggio** delle mani con acqua e sapone per almeno 30 secondi
- 6. Indossare i guanti puliti**
- 7. Aprire il telino sterile** e, tenendolo dagli angoli, posizionarlo sotto al catetere PICC/PORT (non toccare la parte centrale del telino ma solo i bordi)
- 8. Svitare il deflussore** dal catetere PICC/PORT: impugnare con pollice e indice della mano non dominante la parte finale (valvola) del catetere e con la mano dominante svitare la parte finale del deflussore. Dopo averlo svitato lasciarlo cadere. Appoggiare la parte finale (valvola) del PICC/PORT sul telino sterile.
- 9. Aprire la siringa** senza ago da 10 ml pre-riempita di soluzione fisiologica togliere il tappo e collegarla alla valvola del catetere
- 10. Effettuare lavaggio pulsato** (inietto 2 ml, mi fermo mezzo secondo, inietto altri 2 ml, mi fermo, continuo in questo modo fino alla fine della siringa)
- 11. Rimuovere la siringa***

*Attenzione: se si sospende la nutrizione per più di 7 giorni, all'ultimo stacco potrebbe essere necessario effettuare dopo il lavaggio con fisiologica anche la chiusura con soluzione eparinata 50 UI/ml con volume da calcolare in base al tipo di catetere (valutazione infermieristica/medica).

Ulteriori informazioni

Per informazioni rivolgersi al team nutrizionale del distretto di appartenenza

Numero Team Nutrizionale del Distretto

Numero infermiere del Distretto di Appartenenza

NUMERO VERDE ASSISTENZA SERVICE

Puoi vedere il video tutorial di tutte le manovre sul canale Youtube dell'AUSL di Reggio Emilia
www.youtube.com/user/AuslReggioEmilia

Dipartimento Cure Primarie
Servizio Infermieristico Domiciliare

Gestione della Nutrizione Artificiale in vena (Nutrizione Parenterale Totale) a domicilio



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia



- 1. Preparare il piano di lavoro** (si consiglia di utilizzare un tavolo o una scrivania), pulendo il piano di appoggio (consigliabile l'utilizzo di un telo cerato sanificabile)
- 2. Effettuare il lavaggio delle mani** con acqua e sapone per almeno 30 secondi (vedi opuscolo sul corretto lavaggio delle mani)
- 3. Preparare il materiale occorrente:**
 - Guanti monouso NON sterili
 - Siringa preriempita di soluzione fisiologica 10ml (in alternativa siringa luer lock 10ml + 1 fiala Soluzione fisiologica 0.9% 10ml + Ago)
 - Telino sterile
 - 1 valvola NFC neutra
4. Mettere il paziente in una **posizione confortevole** (seduto o sdraiato) a seconda delle condizioni cliniche e del dispositivo vascolare (PICC / PORT)
5. Eseguire **lavaggio alcolico delle mani** e indossare guanti puliti
6. Prendere la sacca nutrizionale e posizionarla sul piano di lavoro, poi **rompere i setti** (arrotolando la sacca su se stessa) mantenendo la confezione chiusa, quindi miscelarla capovolgendola più volte
- 7. Aprire la confezione della sacca**, evitando di toccare la sacca che resta appoggiata all'interno della confezione
- 8. Prendere il telino sterile** toccandone solo gli angoli, aprirlo e posizionarlo sul piano d'appoggio (tavolo/scrivania) a fianco della sacca.
- 9. Aspirare 1 fiala di soluzione fisiologica** con tecnica no touch (non toccare) o in alternativa una siringa preriempita di fisiologica e posizionarla su un lato del telino sterile
- 10. Aprire la valvola NFC** e farla cadere al centro del telino sterile
- 11. Aprire il raccordo della sacca** (per aprire svitare a destra)
- 12. Aprire la confezione del deflussore**, togliere eventuali guaine o tappi dalla punta del deflussore (che dovrà essere inserita dentro alla sacca ma non togliere il tappo dalla parte finale che dovrà essere collegata al catetere) e collegare il deflussore con tecnica "no touch" (stando attenti che la punta non tocchi niente prima di entrare nel raccordo della sacca). **ATTENZIONE:** inserire il deflussore delicatamente esercitando una pressione crescente man mano che si inserisce/avvita all'interno del raccordo della sacca fino a rompere la membrana. Alla fine chiudere il morsetto del deflussore
- 13. Appendere la sacca all'asta porta flebo** ed effettuare il riempimento della camera del gocciolatore del deflussore (per fare questo comprimere con le dita la camera in modo che si riempia almeno per la metà del suo volume). **ATTENZIONE:** tenere sollevata la parte finale del deflussore in modo che non tocchi niente (se il paziente è collaborante si può dare la parte terminale del deflussore (con il tappo) in mano al paziente stesso oppure si può posizionare sull'asta della pompa in modo che resti sollevata.
- 14. Inserire il deflussore nella pompa** (secondo le specifiche indicazioni della pompa elettrica) aprire il morsetto del deflussore ed effettuare il riempimento premendo il tasto apposito.
- 15. Chiudere il morsetto del catetere PICC / PORT**
16. Con la mano non dominante impugnare il catetere, poi con la mano dominante **togliere la valvola NFC** del catetere svitandola. **ATTENZIONE:** Ricordarsi di non appoggiare mai il catetere, ma tenerlo sollevato in modo che non tocchi la pelle o i vestiti del paziente.
17. Con la mano dominante prendere la nuova valvola NFC stando attenti ad impugnarla nel mezzo, senza toccare le due estremità della valvola, e **avvitarla al catetere**. **ATTENZIONE:** Ricordarsi di non appoggiare mai il catetere, ma tenerlo sollevato con la mano non dominante in modo che la nuova valvola NFC non tocchi la pelle o i vestiti del paziente
18. Con la mano dominante prendere la siringa pre-riempita di soluzione fisiologica, collegarla alla valvola NFC del catetere, aprire il morsetto del catetere ed **effettuare il lavaggio pulsato**.
- 19. Scollegare la siringa** **ATTENZIONE:** Ricordarsi di non appoggiare mai il catetere (picc/port/midline) ma tenerlo sollevato con la mano non dominante in modo che la nuova valvola NFC non tocchi la cute o i vestiti dei pazienti.
20. Collegare il deflussore al catetere vascolare e **premere il tasto d'avvio sulla pompa**
21. Verificare per **60 secondi** che la pompa **funzioni correttamente**.