

## Scheda 1 - A) CONFERIMENTO LATTE

PROBLEMA	SOLUZIONE
<p><b>1) MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI BIDONI DEL LATTE</b></p> <p>COMMENTO: la modalità, ormai, maggiormente in uso è quella della <b>CISTERNA REFRIGERATA</b> con aspirazione mediante <b>POMPA</b> (ottimale in quanto si elimina la movimentazione manuale).</p> <p>CONCLUSIONE: laddove è ancora praticato l'uso dei bidoni è obbligatorio l'uso del <b>VUOTA BIDONI</b>. In alternativa e se il casaro lo ritiene opportuno, questi possono essere vuotati utilizzando una <b>POMPA</b> che immette il latte nel medesimo circuito di scarico della cisterna.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="643 275 1471 342">▪ <b>SOSTITUIRE I BIDONI CON CISTERNE (REFRIGERATE) SVUOTATE CON POMPA (PRIORITA' 1)</b></li></ul>  <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="643 835 1471 869">▪ Laddove si usano ancora solo i bidoni:</li></ul>  <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="643 1429 1471 1619">▪ <b>SVUOTARE I BIDONI CON UNA POMPA (PRIORITA' 1)</b> Se il casaro lo ritiene opportuno è possibile effettuare lo svuotamento dei bidoni utilizzando una pompa (anche la medesima usata per la cisterna) eliminando così qualsiasi movimentazione del bidone pieno.</li><li data-bbox="643 1653 1471 1825">▪ <b>OBBLIGO DI USARE IL VUOTA BIDONI (PRIORITA' 2)</b> tale attrezzatura va collocata allo <u>stesso livello</u> del piano dei bidoni (es. vano del camion) in modo da non doverli sollevare per collocarli sul vuota bidoni, ma solo farli rotolare.</li></ul>



- Laddove permangono solo i bidoni del latte "diviso":
  - **OBBLIGO DI USARE IL VUOTA BIDONI (PRIORITA' 2)**
  - le operazione di movimentazione e di svuotamento manuale sono consentite solo per pochi bidoni (max 5 mattino + 5 sera) e nelle seguenti condizioni:
    - pavimenti non sconnessi e privi di buche
    - **USO DEI CARRELLINI DI TRASPORTO (PRIORITA' 2)**
    - **svuotamento solo in 2 operatori e solo nelle vasche con altezza inferiore a 1 - 1,2 metri. (priorità 4)**

Attenzione: è opportuno collocare la scalera dei bidoni vuoti da lavare quanto più comoda e vicino possibile all'operatore che usa il vuota bidoni onde limitare la distanza del bidone dal corpo durante la fase di appoggio.

**2)  
LAVAGGIO BIDONI**

- **RIDURRE AL MINIMO L'USO DEI BIDONI TRADIZIONALI (PRIORITA' 1)**
- **UTILIZZARE UNA LAVABIDONI (PRIORITA' 2)**



- OTTIMIZZARE LA POSIZIONE DELLE SCALERE DI RACCOLTA DEI BIDONI LAVATI. IL BIDONE DURANTE IL SOLLEVAMENTO DEVE RIMANERE AD UN'ALTEZZA COMPRESA TRA I 70 CM E LE SPALLE DELL'OPERATORE (PRIORITA' 2)



- laddove vengono utilizzati solo i bidoni ⇒ ruotare il personale addetto al lavaggio (priorità 4)